

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

GF = Gruppenführer / SEG Leiter	<ul style="list-style-type: none"> • Der GF leitet den Einsatz seiner SEG • Er ist an keinen festen Ort gebunden • Er lässt die beiden Fahrzeuge auf dem markierten Aufstellungsort abstellen (Abstand 3 m) • Er lässt die Gruppe hinter Fahrzeug 2 (Material) antreten • Er meldet: „SEG Behandlung... zur Übung bereit!“
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Weisung der Schiedsrichter: “Mit der Übung beginnen!“ erteilt er den Einsatzbefehl: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alle Funktionen der SEG ... (= <i>Einheit</i>) ➤ Aufbau einer Behandlungsstelle (= <i>Auftrag</i>) ➤ Mit Zelt und Innenbeleuchtung (= <i>Mittel</i>) ➤ Auf z. B. dem Parkplatz (= <i>Weg</i>) ➤ Zum Einsatz fertig! (<i>Beginn der Zeitmessung</i>) • Der GF fordert über 2m Band bei der EL Energieversorgung für die Behandlungsstelle an, welche bis auf weiteres mit eigenen Mitteln sicherzustellen ist • Er nimmt die Meldungen über die Einsatzbereitschaft des Zeltes vom H1 und des Leichtverletztenbereiches vom H3 entgegen • Wenn Einsatzbereitschaft durch beide Bereiche gemeldet ist und alle Helfer ihre Position bezogen haben, meldet er über 2m Band der EL: „Behandlungsstelle einsatzbereit!“ (<i>Ende der Zeitmessung</i>)
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der Überprüfung des Aufbaus begleitet der GF die Schiedsrichter
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Nach Überprüfung des Aufbaus erteilt der GF auf Weisung des Schiedsrichter 1 den Befehl: „Einsatzbereitschaft wiederherstellen, Schäden und Verletzungen melden!“
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der GF meldet dem Schiedsrichter 1: „Einsatzbereitschaft hergestellt, Schäden (keine), Verletzungen in der Gruppe (keine)“ und reiht sich in die Aufstellung vor dem KF zur Nachbesprechung ein

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

KF = Kraftfahrer Fahrzeug 2 (Material)	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeug wird an der vorgesehenen Stelle abgestellt (Markierung möglich) • KF bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Hilft bei der Entnahme des SG 30 mit H3 und H4 • Errichtet zusammen mit H2 das Tragendepot (2 x 5 Tragen) • Stellt mit H2 im Leichtverletztenbereich zwei Bierbänke und einen Tisch bereit (alternativ 3 Feldbetten). • Aufstellen von Stromaggregat mit H2 hinter dem Behandlungszelt (wie auf Zeichnung!!), bei Bedarf dürfen weitere Kräfte unterstützen (außer GF) • Einrichten von Stromverteiler im Behandlungszelt (wie auf Zeichnung, Eingang links) • Nach Beendigung der Aufgaben bezieht der KF Position neben dem Materialdepot für Leichtverletzte auf der dem Fahrzeug zugewandten Seite, Blickrichtung Zelteingang
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Gerätes „Leichtverletzte“ durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Der KF versorgt das von ihm entnommene Material wieder im Fahrzeug 2 • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der KF bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H1 = Helfer 1 / Truppführer	<ul style="list-style-type: none"> • H1 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben KF
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Er leitet den Zeltaufbau (mit aktiver Innenbeleuchtung mind. 2 Lampen) • Stellt die O2 Behandlung (= Kiste mit Vierfachverteiler) am letzten Behandlungsplatz (rechte Zeltseite) hinten auf • Stellt 10 Decken im Zelt (unter der Materialachse) bereit • Bezieht Position rechts vom Zelteingang • Meldet dem GF, nachdem H2, H5, H6, H7 und H8 ihre Positionen eingenommen haben: „Zelt Einsatzbereit!“
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Zeltes durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • H1 leitet den Zeltabbau • Er versorgt das von ihm entnommene Material • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H1 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H2 = Helfer 2	<ul style="list-style-type: none"> • H2 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 hinter H1
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt KF beim Erstellen des Tragendepots (2 x 5 Tragen) • Stellt mit KF im Leichtverletztenbereich zwei Bierbänke und einen Tisch bereit (alternativ 3 Feldbetten). • Aufstellen von Stromaggregat mit KF hinter dem Behandlungszelt (wie auf Zeichnung!!), bei Bedarf dürfen weitere Kräfte unterstützen (außer GF) • Legen der Stromleitung vom Stromaggregat zum Stromverteiler im Behandlungszelt • Er bezieht Stellung rechts beim Zeltausgang, Blickrichtung Zelteingang
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Zeltens durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von ihm entnommene Material • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H2 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2, hinter H1

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H3 = Helfer 3	<ul style="list-style-type: none"> • H3 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben H1
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Er entnimmt mit KF und H4 das SG 30 • Führt unter Leitung von H1 den Zeltaufbau (mit aktiver Innenbeleuchtung mind. 2 Lampen) durch • Er stellt 2 Leichtverletztenkoffer (grüne Koffer) ins Materialdepot für Leichtverletzte • Er bringt Schienungs- und Lagerungsmaterial in die Materialachse im Zelt • Er bezieht Position neben dem Materialdepot für Leichtverletzte, Blickrichtung Zelteingang und meldet dem GF: „Leichtverletztenablage einsatzbereit!“
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Gerätes „Leichtverletzte“ durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von ihm entnommene Material und führt den Zeltabbau unter Leitung von H1 durch • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H3 bezieht Aufstellung hinter der Fahrzeug 2, neben H1

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H4 = Helfer 4	<ul style="list-style-type: none"> • H4 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 hinter H3
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Er entnimmt mit KF und H3 das SG 30 • Führt unter Leitung von H1 den Zeltaufbau (mit aktiver Innenbeleuchtung mind. 2 Lampen) durch • Er bringt Vakuummatratze und Schaufeltrage zum Tragendepot • Stellt Registrierungsmaterial im Sichtungsbereich bereit (Doku-Kiste, 40 Anhängekarten für Verletzte mit Sichtungshülle und Schreibmaterial) • Bezieht Position neben Registrierungsmaterial, Blickrichtung KF
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Dokumaterials durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von ihm entnommene Material und führt den Zeltabbau unter Leitung von H1 durch • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H4 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2, hinter H3

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H5 = Helfer 5	<ul style="list-style-type: none"> • H5 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben H3
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Führt unter Leitung von H1 den Zeltaufbau (mit aktiver Innenbeleuchtung mind. 2 Lampen) durch • Er bringt Notfallkoffer, Absaugeinheit, O2 Behandlung (=Trageplatte) und EKG aus Transportkomponente in die Materialachse • Er bezieht Position gegenüber H1 am Zelteingang im Behandlungsbereich, Blickrichtung Zelteingang
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Behandlungsbereiches durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von Ihm entnommene Material und führt den Zeltabbau unter Leitung von H1 durch • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • H5 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben H3

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010


H6 = Kraftfahrer Fahrzeug 1 (Personal) / Helfer 6	<ul style="list-style-type: none"> • H6 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 hinter H5
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Führt unter Leitung von H1 den Zeltaufbau (mit aktiver Innenbeleuchtung mind. 2 Lampen) durch • Er bringt 20 Verletzensets und Kiste Verbandstoffe in die Materialachse • Er bringt zwei Intensivkoffer (rote Koffer) zwischen die Betreuungsplätze für Krankentragen • Er bezieht Position gegenüber H2 im Behandlungsbereich, Blickrichtung Zelteingang
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Behandlungsbereiches durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von ihm entnommene Material und führt den Zeltabbau unter Leitung von H1 durch • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H6 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2, hinter H5

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H7 = Helfer 7	<ul style="list-style-type: none"> • H7 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben H5
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Abtrassieren der Behandlungsstelle und des Notstrombereiches mit H8 • Entnimmt zusammen mit H8 die zwei Krankentragenlagerungsböcke und stellt mit Hilfe von H8 je einen Krankentragenlagerungsbock im Behandlungsbereich (linke Zeltseite, Längsrichtung) und im Sichtungsbereich zurückgesetzt zwischen Transport- und Behandlungskomponente auf • Stellt mit H8 zwei Biertische (alternativ 2 Feldbetten) in der Materialachse auf, linke Außenwand des Zeltes • Stellt Handlampe und Feuerlöscher in den Sicherheitsbereich des Aggregats • Er bezieht Position gegenüber H5 im Behandlungsbereich, Blickrichtung Zelteingang
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Behandlungsbereiches durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von ihm entnommene Material • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H7 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2, neben H5

Tätigkeitsbeschreibung der Helfer für die Leistungsübung SEG Behandlung 2010

H8 = Helfer 8	<ul style="list-style-type: none"> • H8 bezieht Aufstellung hinter Fahrzeug 2 neben H6
Ablauf nach dem Befehl „... zum Einsatz fertig!“	<ul style="list-style-type: none"> • Abtrassieren der Behandlungsstelle und des Notstrombereiches mit H7 • Entnimmt zusammen mit H7 die zwei Krankentragenlagerungsböcke und stellt mit Hilfe von H7 je einen Krankentragenlagerungsbock im Behandlungsbereich (linke Zeltseite, Längsrichtung) und im Sichtungsbereich zurückgesetzt zwischen Transport- und Behandlungskomponente auf • Stellt mit H7 zwei Biertische (alternativ 2 Feldbetten) in der Materialachse auf, linke Außenwand des Zeltes • Unterstützt KF und H2 beim Aufbau des Notstromaggregates • Er bezieht Position neben H3 im Leichtverletztenbereich, Blickrichtung Zelt
Einsatzbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Überprüfung des Behandlungsbereiches durch den Schiedsrichter, wird die Position beibehalten
Einsatzbereitschaft Wiederherstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er versorgt das von Ihm entnommene Material • Er erstattet dem GF ggf. Meldung über Schäden
Einsatzbereitschaft Hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> • Der H8 bezieht Aufstellung hinter der Behandlungskomponente, neben H6



- Die Stellfläche des Aggregats ist aus Umwelt-schutzgründen mit einer ölfesten Unterlage auszulegen
- Je nach Herstellerangaben des Aggregats Erdungsgerät bereitzustellen.
- Stromverteiler befindet sich immer im Zelt links vom Eingang